

blue●dot®

PERSONAL SCALE

เครื่องชั่งน้ำหนัก



B-GS221

User manual

คู่มือการใช้งาน

USER MANUAL: EN

Dear user,

Your new electronic personal scale has been designed to accurately indicate your weight gain or loss over a period of time and should give many years of service under normal use.

SPECIFICATIONS

- Equipped with a High Precision "Strain-Gauge" Sensor
- Tempered Safety Plate Glass Platform
- Capacity 180 kg (396 lb / 28:4 st)
- Division 100 g /2.1 lb
- LCD Display
- Auto-on
- Automatic Zero Resetting
- Automatic Switch off
- Over Load Indicator
- Low Battery Indicator

POWER SUPPLY

- Included Lithium Battery (CR2032 x 2). Please remove the insulation sheet from the battery contacts before use. Replace the batteries when the scale shows: 

OPERATION

- STEP 1. Put the scale on a hard & flat surface (avoid carpet or soft surface).
- STEP 2. Gently step on the scale. Put your feet evenly on the scale without moving and wait while the scale computes your weight. Your correct weight will then be displayed as shown in the picture:



AUTOMATIC SWITCH OFF

When you step off the scale, it will automatically switch off. (if no weighing is carried out while the zero is being displayed, the scale switches off automatically after approximate 10 seconds)

OVERLOAD INDICATOR

When the scale is over loaded (over 180 kg / 396 lb / 28.4 st), the following will appear on the screen: 

BATTERY-REPLACING INDICATOR

When the battery need replacing, the following will appear on the screen: 
Please open the battery cover, then take batteries carefully out of the battery compartment by drawing them sideways out from under the contacts. Do not bend contacts back while you do this, or they might break. Dispose of the old batteries at the appropriate garbage.

ADVICE FOR USE AND CARE

- Placing your scale on the hard. Flat surface will ensure the greatest accuracy and repeatability.
- Always weigh yourself on the same scale placed on the same floor surface. Uneven floors may affect readings.
- Weigh yourself without clothing and footwear, before meals and always at the same time of day. First thing in the morning is a good time.
- Your scale rounds up or down to the nearest 100g or 50g if you weigh yourself twice

- and get two different readings, your weight lies between the two.
- Clean your scale with a damp cloth but do not allow water to get inside the scale. Do not use chemical cleaning agents.
 - Do not allow your scale to become saturated with water as this can damage the electronics.
 - Do not store the scale in an upright position when not in use as this will drain the batteries.
 - Remove the batteries if the scale is not being used for a long time.
 - Treat your scale with care - it is a precision instrument. Do not drop it or jump on it.

คู่มือการใช้งาน: TH

เรียน ผู้ใช้งาน,

เครื่องชั่งน้ำหนักของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงค่าน้ำหนักของคุณอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานหลายปีภายใต้การใช้งานตามปกติ

ข้อมูลจำเพาะ

- ติดตั้งเซนเซอร์ "Strain-Gauge" ที่มีความแม่นยำสูง
- แท่นยืนสำหรับชั่งน้ำหนักแบบกระจกนิรภัย
- รับน้ำหนักสูงสุด 180 กก. (396 ปอนด์ / 28:4 สโตน)
- ค่าความละเอียดในการแสดงผล 100 กรัม / 2.1 ปอนด์
- หน้าจอ LCD
- เปิดเครื่องอัตโนมัติ
- รีเซ็ตค่าศูนย์อัตโนมัติ
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- สัญลัษณ์แจ้งเตือนเมื่อน้ำหนักเกิน
- สัญลัษณ์แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

แหล่งจ่ายไฟ

- แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2032 x 2) มีให้ในตัวเครื่อง กรุณาถึงแผ่นฉนวนออกจากขั้วแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อน้ำจอแสดงผล:

LO

การใช้งาน

- ขั้นที่ 1 วางเครื่องชั่งบนพื้นที่แข็งและเรียบ (หลีกเลี่ยงพรมหรือพื้นที่นุ่ม)
- ขั้นที่ 2 ขึ้นยืนบนเครื่องชั่งเบา ๆ โดยวางเท้าทั้งสองข้างให้เท่ากันบนเครื่องชั่งโดยไม่เคลื่อนไหว และรอให้เครื่องชั่งประมวลผลน้ำหนักของคุณ น้ำหนักที่ถูกต้องจะแสดงบนหน้าจอ ดังภาพ:



80.3 kg
(80kg 300g)

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อคุณก้าวลงจากเครื่องชั่ง เครื่องชั่งจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ (หากไม่มีการชั่งน้ำหนักขณะที่หน้าจอแสดงค่าเป็นศูนย์ เครื่องชั่งจะปิดการทำงานลงโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 10 วินาที)

แจ้งเตือนเมื่อน้ำหนักเกิน

เมื่อเครื่องชั่งมีน้ำหนักเกิน (มากกว่า 180 กก. / 396 ปอนด์ / 28:4 สโตน) สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ:



แจ้งเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้:



กรุณาเปิดฝาด้านบนแบตเตอรี่ แล้วนำแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ โดยค่อย ๆ ดึงออกจากใต้ขั้วต่ออย่างระมัดระวัง

อย่าหักงอขั้วต่อแบตเตอรี่ในขณะที่ดึงออก เพราะอาจทำให้ขั้วต่อเสียหายได้
นำแบตเตอรี่เก่าไปทิ้งในถังขยะอย่างเหมาะสม

คำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา

- การวางเครื่องชั่งของคุณบนพื้นแข็งและเรียบจะทำให้ได้ค่าที่แม่นยำและสม่ำเสมอที่สุด
- ควรชั่งน้ำหนักตัวบนเครื่องชั่งเดียวกันและวางบนพื้นแบบเดียวกันเสมอ พื้นที่ที่ไม่เรียบอาจส่งผลต่อค่าที่ชั่งได้
- ชั่งน้ำหนักตัวโดยไม่สวมเสื้อผ้าหรือรองเท้า ก่อนมื้ออาหารและในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน โดยช่วงเช้าหลังตื่นนอนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- เครื่องชั่งของคุณจะปิดน้ำหนักขึ้นหรือลงใกล้ค่าที่ใกล้ที่สุดคือ 100 กรัม หรือ 50 กรัม หากคุณชั่งน้ำหนัก 2 ครั้งแล้วได้ค่าที่ต่างกัน น้ำหนักของคุณจะอยู่ระหว่างค่าทั้งสองนั้น
- ทำความสะอาดเครื่องชั่งของคุณด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แต่ห้ามนำน้ำเข้าไปในตัวเครื่องชั่ง ห้ามใช้สารเคมีในการทำความสะอาด
- อย่าให้เครื่องชั่งเปียกน้ำ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน อย่าวางเครื่องชั่งในแนวตั้ง เพราะจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้งานเครื่องชั่งเป็นเวลานาน
- ดูแลเครื่องชั่งของคุณอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำ ห้ามทำตกหรือกระโดดบนเครื่องชั่ง



blue●dot®

Product Owner: Lifebox Asia Company Limited
Address: 26, Soi Sukhumvit 62, Phra Khanong Tai,
Phra Khanong, Bangkok Thailand 10260 Tel : 065-507-8989

เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท ไลฟ์บ็อกซ์ เอเชีย จำกัด
เลขที่ 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ช่องทางการติดต่อ: เบอร์โทรศัพท์ 065-507-8989
หรือศูนย์บริการหลังการขาย 065-507-1923 Line : @lifebox.sv

Shopping

 lifeboxth
 @lifebox

Customer Service

 @lifebox.sv

Tel : 065-507-8989
01.2025_REV0000